



# Installation and Maintenance Guide

Oras Saga

Water Is Worth Loving.



**DE** Vielen Dank, dass Sie sich für ein Oras Produkt entschieden haben. Dieses Wartungs- und Installationshandbuch gibt Ihnen Informationen über die Installation, Funktion und Handhabung der Armatur. Bitte lesen Sie sich vor der Installation der Armatur diese Anleitung genau durch und verwahren Sie diese für evtl. zukünftige Wartungen auf. Bei einer Fehlfunktion der Armatur ist Ihr Fachhandwerker der beste Ansprechpartner. Informationen zur Reinigung, Handhabung sowie Garantie können Sie dem Prospekt „Important notes on Oras products“ (Wichtige Informationen über Oras Produkte) entnehmen, der Ihrer Armatur beiliegt.

**GB** Thank you for selecting an Oras product. This installation and maintenance guide will introduce you to the installation, functions, and use of the faucet. Please read the guide carefully before installation, and keep it on hand for any potential future maintenance. If an operating malfunction or fault appears in your faucet, a plumbing professional is your best source of assistance. Information on cleaning the faucet, conditions of use, and warranty terms is available in the brochure that came with your product: "Important notes on Oras products".

**DK** Tak fordi du valgte et Oras produkt. Denne installations- og vedligeholdelses guide vil guide dig gennem installationen, funktionerne og brugen af armaturet. Læs venligst denne guide igennem inden installationen og gem den til senere brug. Hvis der mod forventning skulle opstå problemer med armaturet, er den bedste løsning at kontakte en autoriseret VVS installatør. Information om rengøring og brug af armaturet samt garantivilkår findes i brochuren der fulgte med dit armatur: "Important notes on Oras products".

**ES** Gracias por seleccionar un producto de Oras. Esta guía de instalación y de mantenimiento le dará a conocer la instalación, las funciones y el uso de la grifería. Por favor, lea la guía cuidadosamente antes de la instalación, y téngala a mano para cualquier mantenimiento que tuviera que realizar en un futuro potencial. Si un mal funcionamiento o defecto de funcionamiento apareciera en su grifo, un profesional instalador es su mejor fuente de asistencia. Información sobre la limpieza del grifo, las condiciones de uso y condiciones de la garantía está disponible en el folleto que acompaña al producto: "Notas importantes sobre los productos Oras".

**EE** Täname, et valisite Orase toote. Käesolev paigaldus- ja hooldusjuhend tutvustab Teile segisti paigaldamist, tööpõhimõtteid ning kasutamist. Palume Teil enne segisti paigaldamist käesoleva juhendiga hoolikalt tutvuda ning säilitada see võimalike tulevaste hoolduste tarbeks. Häirete korral segisti töös soovitame Teil pöörduda ala asjatundja poole. Info segisti puastamise, kasutamise ja garantiitingimustega kohta leiate segistiga kaasasolevast brošüürist "Important notes on Oras products".

**FI** Kiitos, että valitsitte Oras tuotteen. Tämä asennus- ja huolto-ohje tutustuttaa teidät hanan asennukseen, toimintaan ja käyttöön. Lukekaa ohje huolellisesti ennen asennusta. Säästääkää ohje mahdollisia myöhempää huoltotoimenpiteitä varten. Mikäli hanassanne ilmenee jokin toimintahäiriö tai vika, LVI-asiantuntija pystyy antamaan parhaan mahdollisen avun. Hanan puhdistuksesta, käyttöolosuhteista ja takuehdoina voit lukea tuotteen mukana tulleesta "Important notes on Oras products"-vihkosesta.

**NL** Dank u wel voor het kiezen van een Oras product. Deze installatie- en onderhoudsgids zal u de weg wijzen voor installatie, functies en gebruik van de kraan. Gelieve de handleiding aandachtig te lezen alvorens installatie, en houdt het bij de hand voor toekomstig onderhoud. Wanneer er een gebruiksprobleem of fout in uw kraan merkbaar wordt, dan is een professionele loodgieter de aangewezen hulp. Informatie over hoe de kraan te poetsen, gebruiksvoorwaarden, en garantievoorwaarden is terug te vinden in de brochure die met uw kraan werd opgestuurd: "belangrijke nota's over Oras producten".

**FR** Merci d'avoir choisi un produit Oras. Veuillez lire attentivement cette notice, afin de vous familiariser avec l'utilisation et les fonctions de l'appareil. Conservez ce document, afin, le cas échéant, de pouvoir à nouveau le consulter. En cas de problème, votre plombier est votre meilleur atout. Vous trouverez dans la brochure des informations pour le nettoyage du produit, les garanties, sous la rubrique « notice importante sur les produits Oras ».

**IT** Grazie per aver scelto un prodotto Oras. Il manuale di installazione e manutenzione vi introdurrà all'installazione, alle funzioni, ed all'uso del rubinetto. Si prega di leggere attentamente il manuale prima dell'installazione, e tenerlo a portata di mano per qualsiasi intervento di manutenzione futura. Se si manifesta un malfunzionamento di esercizio o difetto sul vostro rubinetto, un idraulico professionista è la migliore fonte di assistenza. Informazioni sulla pulizia del rubinetto, le condizioni d'uso e condizioni di garanzia sono disponibili nella brochure in dotazione con il prodotto: "Note importanti per i prodotti Oras".

**(LV)** Paldies, ka izvēlējāties Oras produktus. Šis uzstādišanas un apkopes ceļvedis iepazīstina ar jaucējkrānu uzstādišanu, darbību un lietojamību. Lūdzu uzmanīgi izlasiet ceļvedi pirms darbu uzsāšanas un saglabājet to kā izziņas avotu apkopes darbu veikšanai nākotnē. Profesionāls santehnīkis būtu labākais atbalsts gadījumos, ja jaucējkrānā rodas funkcionāli traucējumi. Jaucējkrāna tīrišanas un lietošanas norādījumi, garantijas noteikumi ir pieejami jūsu produktam pievienotā brošūrā „Svarīgi norādījumi par Oras jaucējkrānu apkopi”.

**(LT)** Ačiū, kad pasirinkote "Oras" gaminj. Šis instalavimo ir ekspluatavimo vadovas supažindins jus su maišytuvu instalavimu, funkcijomis ir naudojimo ypatybėmis. Prašome dėmesingai perskaityti šį vadovą prieš gaminio instalavimą ir laikyti ji prieinamoje vietoje galimam aptarnavimo atvejui. Jeigu ekspluatacijos metu atsirastų gaminio sutrikimų ar defektų geriausias jūsų patarėjas būtų profesionalus santechnikas. Informaciją apie gaminio valymą, naudojimo ir garantiniu aptarnavimo sąlygas atrašite prie gaminio pridėtoje brošiūroje „Svarbūs „Oras“ gaminij priežiūros nurodymai”.

**(NO)** Tusen takk for at du valgte et produkt fra Oras. Denne installasjons- og monteringsveilederen forteller deg hvordan dette produktet installeres, fungerer og brukes. Vær vennlig å les veilederen før du installerer produktet. Ta vare på veiledingen til evt. senere bruk. Hvis du oppdager feil ved produktet, bør du tilkalle rørlegger. Informasjon om rengjøring av produktet, bruksområder og garanti er tilgjengelig i heftet som ligger sammen med produktet: "Viktige bemerkninger om Orasprodukter"

**(PL)** Dziękujemy za wybór produktów Oras. Przedstawiamy instrukcję instalacji i konserwacji, która zawiera wskazówki odnośnie instalacji, funkcjonalności oraz użytkowania baterii Oras. Prosimy przeczytać uważnie instrukcję przed instalacją i zachować ją dla potrzeb przyszłej konserwacji. W razie awarii podczas użytkowania lub pojawienia się wady baterii najlepszym źródłem pomocy jest profesjonalny serwis Oras. Informacje dotyczące czyszczenia baterii, sposobu użytkowania oraz warunków gwarancji są dostępne w załączonej do baterii broszurze "Important notes on Oras products".

**(RO)** Vă mulțumim pentru alegerea unui produs Oras. Acest ghid de instalare și întreținere vă prezintă modalitatea de instalare, funcțiile și modul de exploatare a bateriei. Parcurgeți cu atenția acest ghid înainte de instalare și păstrați-l la îndemâna pentru efectuarea potențialelor operațiuni ulterioare de întreținere. În situația în care, pe parcursul explorației bateriei, apare o disfuncționalitate sau o defectuare, cea mai bună sursă de asistență este reprezentantul unui instalator profesionist. Informații referitoare la curățirea bateriei, condițiile de exploatare și termenii de garanție puteți consulta în broșura "Note importante referitoare la produsele Oras", care va fi livrată împreună cu produsul pe care îl-ați achiziționat.

**(RU)** Благодарим Вас за выбор продукции Орас. Из этой инструкции Вы узнаете о функциях смесителя и о порядке его установки и эксплуатации. Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед установкой смесителя, и держите её под рукой на случай возникновения вопросов или необходимости обслуживания смесителя. В случае нарушения работы смесителя рекомендуем Вам обращаться к квалифицированным специалистам. Информация об уходе за смесителем, рекомендациях по его эксплуатации и условиях гарантии изложена в прилагаемой брошюре «Important notes on Oras products».

**(SE)** Tack för att du valt en produkt från Oras. Den här installations- och skötselanvisningen kommer att guida dig igenom blandarens installation, funktion och användande. Läs igenom anvisningen noggrant innan installation av blandaren och spara den för eventuella framtida servicebehov. Om ett funktionsfel uppstår bör du vända dig till en professionell hantverkare för hjälp. Allmänna råd angående installation samt information om blandarens användning, rengöring och dess garantivillkor finner du i foldern "important notes on Oras products" som följer med din produkt.

**(SK)** Ďakujeme za výber produktu Oras. Tento návod pre inštaláciu a údržbu Vás prevedie montážou, funkciou a použitím vodovodnej batérie. Prosíme čítaťte návod pozorne ešte pred montážou samotnej batérie a uschovajte pre prípad možnej ďalšej údržby. V prípade výskytu akýchkoľvek problémov s Vašou batériou je profesionálny inštalátor najlepšou možnosťou volbou pre asistenciu pri riešení týchto problémov. Informácie ako čistiť, používať vodovodnú batériu a záručné podmienky sú uvedené v brožúre „Important notes on Oras products“, ktorá Vám je dodaná zároveň s výrobkom Oras.


**(CZ)** Děkujeme za výběr produktu Oras. Tento návod pro instalaci a údržbu Vás provede montáží, funkcí a použitím vodovodní baterie. Prosíme čtětě návod pozorně ještě před montáží samotné baterie a uschovejte pro případ možné další údržby. V případě výskytu jakýchkoli problémů s Vaší baterií je profesionální instalátor nejlepší možností volbou pro asistenci při řešení téhoto problémů. Informace jak čistit, používat vodovodní baterii a záruční podmínky jsou uvedeny v brožuře „Important notes on Oras products“, která Vám je dodána zároveň s výrobkem Oras.




6




9



11



12



18



31

## 1904

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19637  
LGA P-IX 19119/IA

## 1904F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



ACS 07 ACC NY 531  
KIWA K6345/07  
LGA P-IX 19119/IA  
CSTB 348-M1-11/1

## 1908

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

140 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



## 1908F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

155 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



## 1910

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.2 l/s (300 kPa)

75 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19637

Sintef Nr. 1154

## 1910F

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



ACS 07 ACC NY 531

KIWA K6345/07

## 1912

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

140 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



## 1912F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.14 l/s (300 kPa)

155 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



## 1918F

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.19 l/s (300 kPa)

85 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C



ACS 07 ACC NY 531

## 1933

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)


165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19643

Sintef Nr. 1156



## 1933F

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.23 l/s (300 kPa)

220 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



ACS 07 ACC NY 531



## 1934

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)


165 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19643

Sintef Nr. 1156



## 1934F

EN 817



I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.23 l/s (300 kPa)

220 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



## 1939F

EN 817



I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.23 l/s (300 kPa)

220 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



## 1930

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

170 kPa (0.2 l/s)


max. +80°C



VA 1.42/19639

LGA P-IX 19120/IB

Sintef Nr. 1155



## 1930F

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.24 l/s (300 kPa)

210 kPa (0.1 l/s)

max. +80°C




ACS 07 ACC NY 531

CSTB 348-M1-11/1

KIWA K6345/07

LGA P-IX 19120/IB



## 1935

EN 817


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.27 l/s (300 kPa)

170 kPa (0.2 l/s)


max. +80°C



## 1937

### EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.27 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
160 kPa (0.2 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
max. +80°C




VA 1.42/17640

## 1937Y

### EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.27 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
160 kPa (0.2 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
max. +80°C




KIWA K6345/07

## 1915Y

### EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.27 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
160 kPa (0.2 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
max. +80°C



## 1940

EN 817


II (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



VA 1.42/19642

## 1940Y

EN 817


II (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



ACS 08 ACC NY 095  
CSTB 348-M1-11/1  
KIWA K6345/07

## 1940U

EN 817


I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



LGA PA-IX 19122/ICB

## 1951Y

EN 817


II (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)

250 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



## 1941Y

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.

II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.33 l/s (300 kPa)


0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

160 kPa (0.2 l/s)

260 kPa (0.3 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C



KIWA K6345/07

## 1960

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.26 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C



VA 1.42/19638

## 1960Y

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.26 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C



ACS 08 ACC NY 095

CSTB 348-M1-11/1

KIWA K6345/07

## 1960U

EN 817

I (ISO 3822)

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

180 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C




LGA PA-IX 19121/IB

## 1970

EN 817

50 - 1000 kPa

max. +80°C




## 1970Y

EN 817

50 - 1000 kPa

max. +80°C



## 1990

EN 817

I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

200 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)


max. +80°C



## 1972

### EN 817


I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.33 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
160 kPa (0.2 l/s)  
260 kPa (0.3 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
max. +80°C



## 1972Y

### EN 817


I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.  
0.33 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
160 kPa (0.2 l/s)  
260 kPa (0.3 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
max. +80°C



## 1942

### EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.  
II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.  
50 - 1000 kPa  
0.25 l/s (300 kPa)  
0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)  
190 kPa (0.2 l/s)  
300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)  
max. +80°C



## 1942Y

EN 817

I (ISO 3822) (0.2 l/s) Oras lab.

II (ISO 3822) (0.3 l/s) Oras lab.

50 - 1000 kPa


0.25 l/s (300 kPa)

0.2 l/s (300 kPa, with flow reducers)

190 kPa (0.2 l/s)

300 kPa (0.2 l/s, with flow reducers)

max. +80°C



## 1946F

EN 817


II (ISO 3822)

50 - 1000 kPa

0.3 l/s (300 kPa)

300 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C



ACS 07 ACC NY 531


CSTB 348-M1-11/1

## 1969

EN 817


50 - 1000 kPa

max. +80°C





(DE) Montage  
(GB) Installation  
(DK) Installation  
(ES) Montaje  
(EE) Paigaldus  
(FI) Asennus  
(NL) Installatie  
(FR) Installation  
(IT) Montaggio  
(LV) Montāža  
(LT) Montavimas  
(NO) Montering  
(PL) Instalacja  
(RO) Instalare  
(RU) Установка  
(SE) Installation  
(SK) Inštalácia  
(CZ) Montáz


**Montage**  
**Installation**  
**Installation**  
**Montaje**  
**Paigaldus**  
**Asennus**  
**Installatie**  
**Installation**  
**Montaggio**  
**Montāža**  
**Montavimas**  
**Montering**  
**Instalacja**  
**Instalare**  
**Установка**  
**Installation**  
**Inštalácia**  
**Montáz**





F-Modell



- DE Montage
- GB Installation
- DK Installation
- ES Montaje
- EE Paigaldus
- FI Asennus
- NL Installatie
- FR Installation
- IT Montaggio
- LV Montāža
- LT Montavimas
- NO Montering
- PL Instalacja
- RO Instalare
- RU Установка
- SE Installation
- SK Inštalácia
- CZ Montáž




F-Modell





cold/hot  
kalt/warm  
froid/chaud  
kallt/varmt  
kylmä/kuuma  
rece/cald  
хол./гор.

DE Montage  
GB Installation  
DK Installation  
ES Montaje  
EE Paigaldus  
FI Asennus  
NL Installatie  
FR Installation  
IT Montaggio  
LV Montāža  
LT Montavimas  
NO Montering  
PL Instalacja  
RO Instalare  
RU Установка  
SE Installation  
SK Inštalácia  
CZ Montáz





F-Modell





- DE Montage
- GB Installation
- DK Installation
- ES Montaje
- EE Paigaldus
- FI Asennus
- NL Installatie
- FR Installation
- IT Montaggio
- LV Montāža
- LT Montavimas
- NO Montering
- PL Instalacja
- RO Instalare
- RU Установка
- SE Installation
- SK Inštalácia
- CZ Montáž


## Oras Saga 1939F




- DE Montage
- GB Installation
- DK Installation
- ES Montaje
- EE Paigaldus
- FI Asennus
- NL Installatie
- FR Installation
- IT Montaggio
- LV Montāža
- LT Montavimas
- NO Montering
- PL Instalacja
- RO Instalare
- RU Установка
- SE Installation
- SK Inštalácia
- CZ Montáž



- DE Funktion
- GB Operation
- DK Betjening
- ES Servicio
- EE Toimimine
- FI Toiminta
- NL Bediening
- FR Utilisation
- IT Funzionamento
- LV Darbības princips
- LT Veikimo principas
- NO Funksjon
- PL Działanie
- RO Operare
- RU Принцип действия
- SE Funktion
- SK Prevádzka
- CZ Funkce




- DE Bergenzung der Durchflußmenge
- GB Limiting the flow rate
- DK Begrænsning af vandmængden
- ES Limitación de la tasa de flujo
- EE Vooluhulga piiramine
- FI Virtaaman rajoitus
- NL Begrenzing van de doorstroomhoeveelheidg
- FR Limitation du débit
- IT Limitazione della portata
- LV Údens plūsmas ierobežošana
- LT Vandens srovės reguliavimas
- NO Begrensning av vannmengden
- PL Ograniczenie wielkości strumienia
- RO Limitarea debitului
- RU Регулирование потока
- SE Flödesbegränsning
- SK Obmedzenie prietoku
- CZ Omezení průtoku




- (DE) Umstellung auf Warmwasseranschluß
- (GB) Changing for hot water
- (DK) Omstilling til varmt vand
- (ES) Cambio para agua caliente
- (EE) Paigaldamine külma vee asendisse
- (FI) Muuttaminen kuumalle vedelle
- (NL) Changement pour arrivée eau chaude
- (FR) Valvole per lavastoviglie o lavatrici
- (IT) Per miscelatore per lavello
- (LV) Krano nustatymas karštam vandeniu
- (LT) Ventilio nustatymas karštam vandeniu
- (NO) Omstilling til varmt vann
- (PL) Zmiana na cieplą wodę
- (RO) Modificarea pentru apă caldă
- (RU) Перенастройка на подачу горячей вод
- (SE) Omställning till varmt vatten
- (SK) Prestavenie na teplú vodu
- (CZ) Přestavení na horkou vodu


1




2



3



4



DE Austausch der Auslaufdichtungen

GB Changing the spout's seals

DK Udkiftning af svingtudens pakninger

ES Cambio de las juntas del caño

EE Jooksutoru tihendite vahetamine

FI Juoksputken tiivisteiden vaihto

NL Lippendichtingen vervangen

FR Remplacement des joints de bec

IT Sostituzione delle guarnizioni delle bocca

LV Iztekas un blīvslēgu maiņa

LT Snapelio tarpinių pakeitimasis

NO Bytting av svingtutens pakninger

PL Wymiana uszczelki wylewki

RO Înlocuirea garniturilor pipei


RU Замена прокладок сливной трубы

или замена сливной трубы

SE Utbyte av manschettspackningar

SK Výmena tesnení

CZ Výměna těsnění



DE Ein- und Ausbau der Kartusche

GB To change the cartridge

DK Udkiftning af reguleringskassette (unit)

ES Montaje del cartucho

EE Seadeosa vahetus

FI Säättöasan vaihto

NL Vervangen van het keramische binnenwerk

FR Montage et démontage de la cartouche

IT Montaggio della cartuccia

LV Regulēšanas mehānisma kasetes maiņa

LT Valdančiosios kasetės pakeitimasis

NO Skifting av kassett

PL Wymiana modułu sterującego


RO Înlocuirea cartușului

RU Замена регулировочного блока

SE Byte av kassett

SK Výmena kartuše

CZ Výměna kartuše




(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>

	<b>1904, 1904F, 1908, 1908F, 1910, 1910F, 1912, 1912F, 1918F</b>
1	159260V
2	158174
3	158726
4	158890
5	232211
6	158727/10
7	159264V
8	159425/10
9	158697
10	232511



(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>


	<b>1930, 1930F, 1935</b>
1	159260V
2	158270
3	158726
4	158890
5	159423/10
6	232201
7	159979V
8	158735
9	159426/10
10	159430/10
11	158747/10
12	159434
13	158893
14	158825
15	158697



DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

**1933, 1933F**


1	159260V
2	158174
3	158726
4	158890
5	232201
6	219563/10
7	469360/10
8	219595/10
9	219110V
10	119717/10
11	158747/10
12	158825
13	159607V



DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

**1934, 1934F, 1939**

1	159260V
2	158174
3	158726
4	158890
5	232201
6	219563/10
7	469360/10
8	219595/10
9	219110V
10	119717/10
11	158747/10
12	158825
13	159607V
14	158203V
15	159206V




(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>

1915Y, 1937, 1937Y, 1941Y, 1942,  
1942Y, 1960, 1960Y, 1960U, 1970,  
1970Y, 1972, 1972Y, 1990  
1 159260V  
2 158174  
3 158726  
4 158890



(DE)	<b>Ersatzteile</b>
(GB)	<b>Spare parts</b>
(DK)	<b>Reservedele</b>
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>
(EE)	<b>Varuosad</b>
(FI)	<b>Varaosat</b>
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>
(FR)	<b>Pièces détachées</b>
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>
(NO)	<b>Reservedeler</b>
(PL)	<b>Części zamienne</b>
(RO)	<b>Piese de schimb</b>
(RU)	<b>Запасные части</b>
(SE)	<b>Reservdelar</b>
(SK)	<b>Náhradné diely</b>
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>

1940, 1940Y, 1940U, 1951Y  
1 159260V  
2 158174  
3 158726  
4 158890  
5 209695  
6 232214




DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

	<b>1946F</b>
1	159260V
2	158174
3	158726
4	158890
5	209695
6	232214
7	159425/10
8	158697



DE	<b>Ersatzteile</b>
GB	<b>Spare parts</b>
DK	<b>Reservedele</b>
ES	<b>Piezas de recambio</b>
EE	<b>Varuosad</b>
FI	<b>Varaosat</b>
NL	<b>Reserve-onderdelen</b>
FR	<b>Pièces détachées</b>
IT	<b>Pezzi di ricambio</b>
LV	<b>Rezerves daļas</b>
LT	<b>Atsarginės dalys</b>
NO	<b>Reservedeler</b>
PL	<b>Części zamienne</b>
RO	<b>Piese de schimb</b>
RU	<b>Запасные части</b>
SE	<b>Reservdelar</b>
SK	<b>Náhradné diely</b>
CZ	<b>Náhradní díly</b>

	<b>1969</b>
1	159260V
2	158273V
3	158726
4	158890



**1987**

**EN 817**


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.26 l/s (300 kPa)

180 kPa (0.2 l/s)

max. +80°C



**1988**

**EN 817**


I (ISO 3822) Oras lab.

50 - 1000 kPa

0.3 l/s (300 kPa)





300 kPa (0.3 l/s)

max. +80°C




**LGA PA-IX 19123/ICB**


DE **Montage**  
GB **Installation**  
DK **Installación**  
ES **Montaje**  
EE **Paigaldus**  
FI **Asennus**  
NL **Installatie**  
FR **Installation**  
IT **Montaggio**  
LV **Montāža**  
LT **Montavimas**  
NO **Montering**  
PL **Instalacja**  
RO **Instalare**  
RU **Установка**  
SE **Installation**  
SK **Inštalácia**  
CZ **Montáž**





**1289**



DE	Spülen
GB	Rinsing
DK	Gennemskyldning
ES	Aclarar
EE	Loputama
FI	Huuhtelu
NL	Spoelen
FR	Rinçage
IT	Spurgo
LV	Skalošana
LT	Montavimas
NO	Rengjøring
PL	Płukania
RO	Spălarea
RU	Промывка
SE	Renspolning
SK	Vypláchnutie
CZ	Vypláchnutí




DE	Montage
GB	Installation
DK	Installation
ES	Montaje
EE	Paigaldus
FI	Asennus
NL	Installatie
FR	Installation
IT	Montaggio
LV	Montāža
LT	Montavimas
NO	Montering
PL	Instalacja
RO	Instalare
RU	Установка
SE	Installation
SK	Inštalácia
CZ	Montáz




- (DE) Montage
- (GB) Installation
- (DK) Installation
- (ES) Montaje
- (EE) Paigaldus
- (FI) Asennus
- (NL) Installatie
- (FR) Installation
- (IT) Montaggio
- (LV) Montāža
- (LT) Montavimas
- (NO) Montering
- (PL) Instalacja
- (RO) Instalare
- (RU) Установка
- (SE) Installation
- (SK) Inštalácia
- (CZ) Montáž


198539



1087




1088



(DE)	<b>Ersatzteile</b>	1286
(GB)	<b>Spare parts</b>	1 158726
(DK)	<b>Reservedele</b>	2 158890
(ES)	<b>Piezas de recambio</b>	
(EE)	<b>Varuosad</b>	
(FI)	<b>Varaosat</b>	
(NL)	<b>Reserve-onderdelen</b>	
(FR)	<b>Pièces détachées</b>	
(IT)	<b>Pezzi di ricambio</b>	
(LV)	<b>Rezerves daļas</b>	
(LT)	<b>Atsarginės dalys</b>	
(NO)	<b>Reservedeler</b>	
(PL)	<b>Części zamienne</b>	
(RO)	<b>Piese de schimb</b>	
(RU)	<b>Запасные части</b>	
(SE)	<b>Reservdelar</b>	
(SK)	<b>Náhradné diely</b>	
(CZ)	<b>Náhradní díly</b>	


### 1987

1 159260V  
2 158174



### 1988

1 159260V  
2 158174  
3 209970











Oras is a significant developer, manufacturer and marketer of kitchen and bathroom faucets. Ever since the company's founding in 1945 in Rauma, Finland, Oras has been dedicated to bring products of high quality and design with user-friendly technological solutions to the markets. Each technological improvement is designed to contribute to water and energy savings. As early as in the 1990s, Oras presented the touchless, electronic faucets to the European HVAC markets. Oras' vision is to become the true owner of the electronic faucet markets in Europe.

Oras is entirely owned by a family company Oras Invest. All Oras faucets are produced in Europe, in the company's three factories located in Rauma, Finland, in Olesno, Poland and in Leksvik, Norway. Likewise the raw material and the components used in production are sourced from European suppliers. For more information, visit [www.oras.com](http://www.oras.com)

Det Norske Veritas Certification OY/AB certifies that the Quality Management System of Oras Oy in Rauma Finland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for development, manufacture, marketing, sales and after sales services of faucets, accessories and valves.

The TÜV CERT Certification Body of TÜV NORD Zertifizierungs- und Umweltgutachter Gesellschaft mbH certifies that the Quality Management System of Oras Olesno Sp. z o.o. in Olesno Poland, conforms to the ISO 9001, the Environmental Management System to the ISO 14001 standard and the Occupational Health and Safety System to the OHSAS 18001 standard. The certificates are valid for manufacture, storage, marketing, sales and after sales services of faucets, valves and accessories.



## ORAS GROUP

Isometsäntie 2, P.O. Box 40  
FI-26101 Rauma  
Finland  
Tel. +358 2 83 161  
Fax +358 2 831 6300  
[Info.Finland@oras.com](mailto:Info.Finland@oras.com)



[www.oras.com](http://www.oras.com)