Svenska Dörrar

Dörrar och fönster – Producerade i Sverige

Ytterdörrarna från Svenska Dörrar produceras i Sverige i en miljö av hantverkstradition och en lång historia av träbearbetning. Produktion sker i en ny effektiv fabrik med nya produktionslinjer men där historien av träbearbetning- och hantverkstraditionen sträcker sig längre än 80 år tillbaka. Svenska Dörrar kännetäcknas av hög svensk kvalitet till en bra pris. Dörrarna produceras i en tekniskt avancerad anläggning som använder den senaste tekniken för att på ett rationellt och säkert sätt tillverka en kvalitetsprodukt. Alla Svenska Dörrar ytterdörrar levereras komplett och monterad i karm, med tröskel och låshus.



Modulmått ytterdörrar:

Karmens yttermått är 15mm mindre på bredd och höjd, detta för att kunna justera och dreva (isolera) karmen. Våra ytterdörrar levereras alltid komplett med karm.

Entrédörr	Karmyttermått		Karmdjup
Modul	bredd (mm)	höjd (mm)	djup (mm)
9x20	885	1985	105
9x21	885	2085	105
10x20	985	1985	105
10x21	985	2085	105

Monteringsanvisning för ytterdörr

Innan du monterar:

- Mät för säkerhets skull att dörröppningen stämmer överrens med karmens yttermått på din nya dörr.
- Förvaring av dörr ska ske på en torr plats med god ventilation. Förvara den antingen liggandes med gångjärnen vända uppåt eller stående med tröskeln nedåt. Om du förvarar den stående tänk då på att lyfta dörrbladet om du ska öppna dörren från karmen, annars finns risk att du skadar undersidan av dörrbladet!

En riktigt monterad dörr och karm är helt avgörande för att dörren ska fungera och våra garantier ska gälla.

Montering:

1. Kontrollera med vattenpass att underlaget till tröskeln är i våg. Tänk på att inte ställa tröskeln direkt mot betong utan att först lägga dit tjärpapp eller någon annan typ av fuktspärr mellan tröskel och underlag.
2. Tag ur dörrbladet och sätt karmen på plats.
3. Karmen kilas in med parvis placerade kilar (en utifrån och en inifrån) i alla hörn samt vid karmens 8 förborrade fästpunkter. (Tänk på att inte slå in kilarna för hårt, då kan karmen börja bukta inåt)
4. Kontrollera med vattenpass så att sidan med gångjärn är i lod och rak, justera eventuellt med kilarna.
5. Använd vattenpasset för att kontrollera att karmen inte lutar inåt eller utåt.
6. Kryssmät så att du ser att diagonalmåtten har samma längd.
7. Fäst gångjärnssidan med skruv ex. Spax 5,5x50-60mm eller Gunnebo karmskuv eller annan likvärdig karmskruv.
8. Kontrollera så att låssidan är i lod och rak, fäst sedan denna. Kontrollera allt med vattenpass igen. Fogen mellan karm och vägg bör ej överstiga 20mm eller vara under 5mm.
9. Häng på dörrbladet och se om springan mellan karmen och dörren är lika stor runt om. Slutbleck och gångjärn justeras så att dörrbladet sluter till ordentligt och har en jämn springa mellan karm och dörrblad runt om. Dörrbladet kan höjdjusteras med skruvarna som sitter i dörrbladets gångjärn. Gångjärnet i karmen går att sidojustera för att få en jämn springa på båda sidor.
10. Eventuella bitar från kilarna som sticker ut kapas av i nivå med karmen.
11. Mellanrum mellan karm och vägg drevas med mineralull eller tätas med fogskum från båda sidor (dreva ej för hårt då det finns risk för att karmen buktar inåt). Det bör också tätas mellan tröskel och golv med fogmassa.
12. Det är viktigt att kontrollera att tätningslisten i dörrbladet ligger ann mot karmen runt om.
13. Om så behövs, montera foder på in- och utsidan av dörrkarmen. För att skydda huset under tröskeln bör du montera en fotplåt på tröskelns utsida.

Skötselråd för vitmålade ytterdörrar:

Beroende på hur utsatt dörren är för vatten, vind och sol behöver man torka av den en eller flera gånger om året. Då kan du använda ljummet vatten blandat med lite diskmedel. Kontrollera samtidigt att färgen inte har spruckit. Om så är fallet bör du laga sprickan omgående genom att lägga på lite bättringsfärg så att inte vatten kan tränga in i dörren.