




3-i-1multifunktionsspelbord

SKU NO.:HF64595



Monteringsanvisningar. Dellista














Varning: Kvävningsrisk - leksaken innehåller smådelar, ej lämplig för barn under 3 år.

Viktig!!!

Innan du börjar montera, läs igenom denna instruktionsbok för att bekanta dig med alla delar och monteringssteg. Vi rekommenderar att två vuxna monterar detta spel. Se delistan nedan och se till att alla delar finns med.

DELSIDENTIFIERARE


①  6*40TM 16pcs	②  8*50TM 2pcs	③  M8 BRICKA 16pcs	④  M6 BRICKA 12pcs	⑤  3.5*35RWA 4pcs	⑥  3.5*21RWA 4pcs
⑦  Snurrande skruvar 2pcs	⑧  Plastpackning 2pcs	⑨  4*30TM 4pc	⑩  6*50TM 8pcs	⑪  POÄNG 4pcs	⑫  HANDGREP 8pcs
⑬  Påskjutare 2pcs	⑭  Filtdyna 2pcs	⑮  Rund puck 2 st	⑯  1-SPELARE (BLÅ) 1pc	⑰  2-SPELARE (BLÅ) 1pc	⑱  3-SPELARE (BLÅ) 1pc
⑲  5-SPELARE (BLÅ) 1pc	⑳  1-SPELARE(RÖD) 1pc	㉑  2-SPELARE(RÖD) 1pc	㉒  3-SPELARE(RÖD) 1pc	㉓  5-SPELARE(RÖD) 1pc	㉔  Rörklämma 8pcs
㉕  Biljardbollar 1set	㉖  Triangel 1pc	㉗  Pensel 1pc	㉘  Krita 2pcs	㉙  Gue-pinne 2pcs	㉚  Sidoförkläde 2pcs
㉛  Ändförkläde 2pcs	㉜  Stödstöd 2pcs	㉝  Spelplan 1pcs	㉞  Målruta A 2pcs	㉟  Målruta B 2pcs	㊱  Airhockeyskåp 1 st
㊲  Poolskåp 1 st	㊳  Triangelbräda 2 st	㊴  Ben 2 st	㊵  Vakt 2pcs	㊶  Fotboll 2pcs	㊷  Adapter 1pc
㊸  INSENKNYCKEL 1pc	㊹  3.5*18PA 8pcs				

STEG 1

Anslut sidoskyddet (# 30) och ändskyddet (# 31) med den inre sexkantsskruven (1 st) och M6

BRICKA (# 4)


Fäst sidoskyddet (#30) och stödstaget (#32) med skruvar (#5) enligt FIGUR 1.



FIGUR 1

STEG 2

Montera lekplanen (#33) på STEG 1-enheten med hjälp av en annan vuxen, enligt FIGUR 2.




FIGUR 2

STEG 3


Anslut sidoskyddet (# 30) och ändskyddet (# 31) med den inre sexkantsskruven (1 st) och M6 **BRICKA**(# 4)

Fäst sidoskyddet (#30) och stödstaget (#32) med skruvar (#5) enligt FIGUR 3.




STEG 4

Anslut mållådan A (#34) och fotplattformens ändskydd med skruvar och muttrar (#9) enligt FIGUR 4.



STEG 5


Fäst mållådan B (# 35) och ändskyddet på det tomma bordet till hålpositionen med skruvar (# 6) enligt FIGUR 5.



STEG 6

Anslut triangelplattan (#38) till den installerade fotplattformen med invändiga sexkantsskruvar (#1) och M8(#3) enligt FIGUR 6.


Dra inte åt (#1) bultarna just nu



STEG 7

Anslut Ari Hockey-skåpet (# 36) till triangelplattan (# 38) som installerades i steg 6 med en sexkantsskruv (1 st) och en M8 (# 3) enligt **FIGUR 6**.


Dra inte åt (#1) bultarna just nu



STEG 8

Anslut poolskåpet (# 37) till triangelplattan (# 38) som installerades i steg 6 och dra åt det rätta hålet med den inre sexkantsskruven (1 st) och M8 **BRICKA** (# 3)-skruven som visas i **FIGUR 8**.

Dra nu åt alla inre sexkantsskruvar (#1) i steg 6 och steg 7 med hjälp av den inre sexkantsnyckeln.




STEG 9

Enligt ordningen i figuren, montera Benet (#39) och det installerade inuti (#38) med den passande hålexade skruven (#2) och M8-bricka (#3) samt plastpackningen (#8) och dra åt anslutningen. Sätt in roterande skruven (#7) i Benet (#39) och Triangelbrädan (#38) hålposition med M8-bricka (#3) och dra åt som visas i FIGUR 9.

OBS: Behöver en annan vuxen hålla i stödbalken under monteringen.



FIGUR 9



STEG 10

Anslut skyddet (#40) till det monterade benet (#39) med den inre sexkantsskruven (#10) och M6 bricka (#4), som visas i FIGUR 10.










Obs: Det monterade bordet kräver två vuxna för att lyfta det.




VARNING: Två starka vuxna rekommenderas för att vända:
1. Greppa bordet på marken.
2. Vänd bordet.
3. Placera det på alla fyra benen samtidigt på marken.

STEG 11

Placera handtagen (#12) på stängernas ovansida, som har ett hål. Placera sedan stängernas ändkåpor (#16) på den andra sidan av stängerna. Se FIGUR 11.




Spelarnas ordning
(Vy ovanifrån)



● = Röd spelare
○ = Blå spelare


STEG 12

Fäst poängsättaren (#11) på fotplattformens kortsida med skruvar (#44) och placera rörklämman (#24) på gummigenomföringen på hanjärnröret (som visas på bilden). Se FIGUR 12.




STEG 13

Fäst poängsättaren (#11) på luftbordets kortsida med skruvar (#44). Se FIGUR 13.



STEG 14



FIGUR 14

DU ÄR NU REDO ATT SPELA!

NOTERA:

För att spela alla typer av spel måste du lossa och ta ut den roterande skruven och sedan vrida bordskroppen till den spelyta du vill spela (när du vrider bordskroppen ska fotbordets dockjärnrör fixeras med ett rörklämma), och sedan dra åt den roterande skruven riktad mot hålpositionen,